

Bedienungsanleitung und Funktionsweise für den SmartTAN optic-Generator

 <u>Grundsätzliche Funktionen des Lesers</u> Die Aktivierung des Lesers erfolgt mit Einführung einer Chipkarte (an der Unterseite des Lesers). Anschließend wird im Display folgendes angezeigt:

TAN, F oder Menü

Mittels der Funktionstasten sind folgende Funktionen wählbar:

F Erzeugung einer Transaktionsnummer mit optischer Datenübertragung **TAN** Erzeugung einer Transaktionsnummer mit manueller Dateneingabe **Menü** Auswahl weiterer Funktionen über Menü

2. Lesertyp-ID

Falls Sie von Ihrer Bankanwendung zur Eingabe einer Lesertyp-ID aufgefordert werden, finden Sie diese:

1.Auf der Verpackung Ihres Lesers

2. über die Abfrage im Leser. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

- -Chipkarte einstecken (Kontaktfläche nach oben und vorne)
- -**TAN**-Taste drücken

-Startcode 09 eingeben und OK-Taste drücken

Die Lesertyp-ID ist eine zwölfstellige Identifikationsnummer die mit 1A44, z.B. 1A4400020617 beginnt.

3. <u>TAN mit ATC, Synchronisierung der Anwendung</u> Der ATC zeigt die Anzahl der bereits erzeugten TANs. Dieser Wert ist ggf. für die Synchronisierung mit der Online-Banking-Anwendung Ihrer Bank erforderlich.

Sofern Sie das Hintergrundsystem bzw. der Bankmitarbeiter auffordert, einen ATC anzugeben, gehen Sie wie folgt vor:

Bitte führen Sie die Karte in den TAN-Generator ein. Halten Sie die **TAN**-Taste oder **F**-Taste solange gedrückt, bis auf dem Display die Meldung erscheint:

ATC Anzeige aktiviert

Nachdem die TAN generiert wurde, wird diese jetzt zusammen mit dem ATC angezeigt. Diese geben Sie in Ihre Online-Banking-Anwendung ein, um das System zu synchronisieren.

4. Fehleranzeigen

Wenn während der Nutzung des Lesers ein Fehler auftritt, wird diese zusammen mit einem Fehlercode angezeigt:

Fehler 10

Die Bezeichnung des Fehlercodes ist wie folgt beschrieben:



Fehlercode	Erläuterung
2, 3 , 4, 7, 8, 12, 15, 17, 18,	Während der Erzeugung der TAN ist ein Fehler aufgetreten, bitte
19	versuchen Sie es erneut. Tritt dieser Fehler mindestens dreimal
	hintereinander auf, so ist die Karte oder der Leser defekt.
	Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an Ihre Bank.
1, 5	Erzeugung einer TAN ist in der Kombination Karte und Leser
	nicht moglich.
0	Es ist ein Fehler in der Kommunikation mit dem Chip
	aufgetreten. Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte Karte
	verwenden und korrekt in den Leser einführen. Wenden Sie
	sich an Ihre Bank, wenn der Fehler trotzdem weiterhin
	auftritt.
10	Es ist ein nicht behandelter Fehler aufgetreten. Wenden Sie sich
	an Ihre Bank, wenn der Fehler weiterhin auftritt.
20	Während der Erzeugung der TAN ist ein Fehler aufgetreten, bitte
	versuchen Sie es erneut.
21	Der eingegebene/ übertragene Start-Code ist ungültig, bitte
	versuchen Sie es erneut.
22	Karten Fehler bei der Datenabsicherung, bitte versuchen Sie es
	erneut.
25	Über die optische Schnittstelle wurden fehlerhafte Daten
	übertragen. Wenden Sie sich an Ihre Bank, wenn der Fehler
	weiterhin auftritt.